

1. Bewusstlose Person

Laut ansprechen und anfassen.



Atmung prüfen
(sehen, hören,
fühlen)



112

Notruf absetzen &
AED holen lassen



2. Kompressionen

Oberkörper freimachen und
sofort mit Kompressionen
beginnen.



5-6 cm tief
drücken,
100-120 x
pro Min.



3. AED trifft ein

Deckel öffnen und den
Anweisungen folgen.



Roten Handgriff ziehen und
die Elektroden einfach direkt
vom Gerät abziehen



Elektroden
aufkleben



4. Schock erfolgt

Nach Aufforderung
Patienten nicht
berühren.



Anweisung des AEDs folgen und
nach Aufforderung Kompressionen **wie in Abb. 2**
dargestellt fortsetzen.